

WEIGH CONSOLE

WEIGH CONSOLE: MONITORIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS



Software gratuito (si se descarga de Internet) que permite de monitorizar desde el PC el peso visualizado en los visores serie DFW, 3590, DGT, DGTQ, DGT60, CPW, TRS, TRI.

DESCRIPCIÓN


- Weigh Console es dotado de una interfaz que permite de visualizar en manera clara e inmediata el peso presente sobre la balanza conectada y de archivarlo en cualquier aplicación de Windows activa. Además permite la lectura de las pesadas almacenadas, sobre las balanzas con memoria integrada para la lista de las pesadas (por ejemplo DFWPM).

FUNCIONES PRINCIPALES

- Comunicaciones mediante salida COM (serial o USB, también con dirección 485) o mediante dirección TCP/IP.
- Poner en marcha el programa "extendido" o iconizado.
- Visualización del peso "on-line" de la balanza conectada.
- Funciones de cero y tara sobre la balanza conectada.
- Función de "Easy Windows data entry":
 - permite de escribir el peso leído por la balanza directamente en la aplicación Windows abierta (por ejemplo Excel, procesador Word, archivo, etc.), a la presión de una tecla seleccionable;
 - para balanzas homologadas equipadas de memoria alibi (de serie u opcional según el modelo), es posible introducir el peso y también el ID de pesaje;
 - el formato de los datos introducidos a la presión de la tecla puede ser personalizado según las necesidades.
- Función de "Lista pesadas": permite la lectura de las pesadas almacenadas, sobre las balanzas con la memoria lista pesadas integrada, con la posibilidad de almacenar en formato "Excel" o *.csv.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL PC

- Pentium IV o compatible - 256 Mb Ram
- 200 MB de espacio libre en el disco
- Sistema operativo Windows 10
- Internet Explorer 6.0 SP1 o superior
- Monitor con resolución mínima 800x600, 256 colores
- Una salida en serie RS 232 o USB (para visores equipados de salida USB).




The screenshot shows a window titled 'Weigh List' with a table of weighing records. The table has columns: RECORD, SCALE, DATE TIME, GROSS, TARE, NET, and UM. The data is as follows:

RECORD	SCALE	DATE TIME	GROSS	TARE	NET	UM
1	1	13/06/10 09:30	1002	0	1002	kg
2	1	13/06/10 09:30	1002	0	1002	kg
3	1	13/06/10 09:30	1002	0	1002	kg
4	1	13/06/10 09:30	1001	0	1001	kg
5	1	13/06/10 09:30	1001	0	1001	kg
6	1	13/06/10 09:30	1001	0	1001	kg
7	SUM	13/06/10 09:30	6001	0	6001	kg
8	SUM	13/06/10 09:30	6001	0	6001	kg

Below the table, there are buttons: 'Get List', 'Delete List', 'Save List', and 'Close'.


Lectura de la lista pesadas con posibilidad de almacenar en formato "Excel" o *.csv.

DETALLE 1



Recepción del peso sobre aplicación "Notepad", por ejemplo con tecla "F2"

DETALLE 2



Recepción del peso sobre aplicación "Excel", por ejemplo con tecla "F2"



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE