

SCALE NETWORK

Sistema multi estación de trabajo para báscula puente



DINI ARGEO

Scales - Weighing systems



Gestión multi estación de trabajo para básculas puente

Scale Network es una red de visores para básculas puente **3590E AF03**, conectados entre sí por medio de la especial interfaz **ETHERNET**. Gracias al sistema Scale Network, se puede ejecutar en cualquier de los visores de la red una operación de pesaje o editar los registros de clientes, con actualización en tiempo real de todos los visores conectados.

Principales funciones


Las aplicaciones

El sistema Scale Network es la solución ideal para gestionar in modo simple y completo la báscula puente desde una o más estaciones.

En las páginas siguientes, algunos ejemplos de aplicación se describen.

Aplicación 1 - Báscula puente con doble visor


Báscula puente con doble visor, uno instalado en la oficina y el otro para el autoservicio directamente al lado de la báscula, con repetidor a LED rojos con grandes dígitos.



Con esta configuración la báscula puente puede ser utilizada sea desde la oficina que en modalidad autoservicio cuando la oficina está cerrada.

Aplicación 2 - Báscula puente AUTOSERVICIO con doble visor


Solución para la entrada / salida de las mercancías; la doble estación de trabajo permite de ejecutar la pesada en entrada o en salida sin distinción entre un visor o el otro. Los archivos pesadas y los registros de clientes son comunes.



Utilizando el cuadro 3590EBOX, es posible ejecutar la pesada utilizando el código de identificación automático, la placa de vehículo, o por medio de RFID o BADGE.

Aplicación 3 - Báscula puente independientes con visor en la oficina

Aplicación que prevé 2 o más básculas puente independientes, cada una conectada a uno o más visores en red. En esta aplicación, gracias al sistema Scale Network, es posible ejecutar la pesada de entrada y de salida sobre la misma báscula puente o ejecutar la entrada sobre una báscula y la salida sobre una otra. Además todos los sistemas pueden ser gestionado desde un sólo visor en la oficina, capaz de gestionar todas las combinaciones en entrada / salida.



Las informaciones contenidas en el presente documento son indicativas y podrían ser sujetas a cambios sin previo aviso por parte de Dini Argeo, en conformidad a las normas vigentes. Los datos técnicos oficiales están disponibles en versión actualizada en la página web www.diniargeo.es o contactando el servicio clientes Dini Argeo.

SERVICIO DE VENTA Y ASISTENCIA TÉCNICA

 **DINI ARGEO**
Scales - Weighing systems
www.diniargeo.com



DINI ARGEO S.R.L.
Sede / Head Office
Via della Fisica, 20
41042 Spezzano di
Fiorano
Tel. +39 0536 843418
Fax +39 0536843521

